

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE WÜRTH ONLINE HOLZBAUSOFTWARE

→ www.wuerth.de/holzbausoftware

Zur optimalen Nutzung der Würth **ONLINE**-Holzbaubemessungssoftware sind folgende Systemvoraussetzungen zu erfüllen:

Aktuelle Version von Chrome, FF oder Safari; Internet Explorer Version 11


Bitte prüfen Sie vor der ersten Nutzung ob Ihr Rechner die Systemanforderungen erfüllt und aktualisieren Sie falls nötig die Komponenten. Dazu werden in der Regel Administratorrechte benötigt.

KURZBESCHREIBUNG DER WÜRTH ONLINE HOLZBAUSOFTWARE

Öffnen Sie Ihren Browser (Voraussetzung: Aktuelle Version von Chrome, FF oder Safari; Internet Explorer Version 11). Gehen Sie auf www.wuerth.de/holzbausoftware um dort zur Benutzeroberfläche für die Modulauswahl zu gelangen.


1

Vor einer Nutzung der Software muss der Lizenzvereinbarung zugestimmt werden. Klicken Sie dazu auf „Annehmen“.



2

Wählen Sie ein Modul Ihrer Bemessungssituation entsprechend durch klicken auf den Namen aus. Wenn Sie nähere Informationen zur Funktionsweise des Moduls haben möchten, so klicken Sie zum Öffnen der entsprechenden PDF Datei auf die Landesflagge.




3

Nach dem Öffnen des Moduls können Sie mit der Eingabe der Projektdaten beginnen.


Hinweis:

Zum Weiterspringen zum nächsten Eingabefeld der Gruppe z.B. Bauvorhaben können Sie die Tabulator-Taste ihrer Tastatur verwenden.





Hinweis:

Bei einem kurzen Verweilen der Maus auf dem Eingabefeld erscheint Ihnen ein Eingabehinweis. Diesem können Sie weitere Informationen oder Randparameter bezüglich des einzutragenden Wertes entnehmen.



4

Möchten Sie landesspezifische Anforderungen (NAD) berücksichtigen, die Eingabe- oder Ausgabesprache anpassen oder nähere Produktionsinformationen ansehen, so können Sie diese Funktionen bzw. Informationen über die oben liegenden Reiter „Einstellungen“ oder „Extras“ einstellen oder erhalten. Die der Berechnung zugrunde liegenden eingestellten Bemessungsparameter werden Ihnen in der rechten unteren Ecke der Fußleiste angezeigt.




Nach der Beendigung Ihrer Bemessungen empfehlen wir Ihnen eine Speicherung der Eingabedaten und der PDF-Ergebnisdatei. Beim Wiederaufruf der Eingabedatei stehen Ihnen die Bemessungsergebnisse mit den damals ausgewählten Schrauben und die PDF Ergebnisdatei jedoch nicht mehr zur Verfügung. Diese Berechnungsschritte müssen Sie bei einer erneuten Aufrufen der Eingabedatei erneut vornehmen. Wir empfehlen Ihnen daher die PDF Ergebnisdatei und die Eingabedatei zu sichern.



5

Im Falle einer Frage zur Funktion zur Software oder einer Fehlberechnung können Sie uns über den Kontaktbutton ein Mail mit Ihrer Frage zusenden. Klicken Sie hierzu auf das Mail/Briefzeichen und beschreiben Sie unter Angabe Ihrer Kontaktdaten Ihre Frage. Ihre Eingabedatei wird automatisch mit der Anfrage versendet. Wir melden uns hierzu in Kürze zu Ihrer Anfrage zurück.



Mit freundlichen Grüßen
Ihr Würth Team